


COMPONENTI BOILER QBV60




- G Tubazione del gas
- A Tubazione di mandata sistema di riscaldamento
- R Tubazione di ritorno sistema di riscaldamento
- C Scarico condensa
- E Collegamento vaso di espansione
- K Tubazione acqua fredda
- W Tubazione acqua calda
- O Drenaggio valvola di sicurezza

- 1 Rubinetto del gas
- 2 Targhetta con i dati tecnici
- 3 Sonda boiler
- 4 Gruppo alimentazione
- 5 Possibile connessione alta temp. acqua sanitaria
- 6 Prelievo acqua sanitaria dentro il boiler
- 7 Valvola di intercettazione regolabile
- 8 Valvola a tre vie
- 9 Regolatore termostatico

Comfort boiler verticale (sotto) da 60 litri per caldaie Q15S, Q25S, Q38S

COMPONENTI BOILER QBH60



- G Tubazione gas
- A Tubazione mandata riscaldamento
- R Tubazione ritorno riscaldamento
- C Scarico condensa
- E Collegamento vaso di espansione
- K Tubazione acqua fredda
- W Tubazione acqua calda

- 1 Rubinetto del gas
- 2 Targhetta con i dati tecnici
- 3 Sonda boiler
- 4 Gruppo alimentazione
- 5 Possibile connessione alta temperatura acqua sanitaria
- 6 Prelievo acqua sanitaria dentro il boiler
- 7 Valvola di intercettazione regolabile
- 8 Valvola a tre vie
- 9 Regolatore termostatico

Comfort boiler laterale (a fianco) da 60 litri per caldaie Q15S, Q25S, Q38S

G/1 A C 2 3 E 4 K A R O W R 5 6 7 8 9