

Impostazioni Siemens Logo! per TERRA MAX

Parametri	Impostazione per test	Impostazione per fornitura
1. ZV WDS Ritardo d'accensione pressostato acqua	T= 00:10 m	T= 00:10 m
2. BSTAS Interruttore compenso ore di funzionamento	Off	Off
3. BSTAT Timer compenso ore di funzionamento	MM-DD On =01 - 01 Off =07 - 01	MM-DD On =01 - 01 Off =07 - 01
4. ZV S2 ZS Ritardo d'accensione del 2° generatore	TH=00:10 m	TH=00:10 m
5. Stufe 2 Funzionamento manuale del 2° generatore	Off	Off
6. Stufe 1 Funzionamento manuale del 1° generatore	Off	Off
7. Mi Stz 1 Interruzione minima del 1° generatore	T=00:10 m	T=10:00 m
8. Mi Stz 2 Interruzione minima del 2° generatore	T=00:10 m	T=15:00 m
9. ZV VLT Ritardo d'accensione termostato di mandata	T=00:00 m	T=00:00 m
10. AV SP Ritardo di spegnimento pompa di carico accumulo	T=00:05 m	T=03:00 m
11. ZV HD 1 Ritardo d'accensione guasto alta pressione pressostato 1	T=00:00 m	T=00:00 m
12. ZV HD 2 Ritardo d'accensione guasto alta pressione pressostato 2	T=00:00 m	T=00:00 m