



Allacciamento elettrico alla regolazione multivalent per EVA-Solar



Legenda:

- F** Fase continua dal **morsetto 1** della piastrina
- TA** Fase per priorità dal **morsetto 16** della piastrina
- N** Conduttore nullo dal **morsetto 16** della piastrina

Allacciamento elettrico alla regolazione multivalent per pompa di calore




Legenda per l'utilizzo come valvola di priorità:

- F** Fase continua dal **morsetto 1** della piastrina
- TA** Fase per priorità dal **morsetto 5** della piastrina
- N** Conduttore nullo dal **morsetto 5** della piastrina

Legenda per l'utilizzo come valvola di raffreddamento:

- F** Fase continua dal **morsetto 1** della piastrina
- TA** Fase per priorità dal **morsetto 13** della piastrina
- N** Conduttore nullo dal **morsetto 13** della piastrina

Allacciamento elettrico per pompa di calore con regolazione della temperatura di mandata



Legenda:

- F** Fase continua dal **morsetto 51** nel cablaggio del quadro di comando
- TA** Fase per priorità dal **morsetto 52** nel cablaggio del quadro di comando
- N** Conduttore nullo dal **morsetto 53** nel cablaggio del quadro di comando